

### Podlahoviny ošetřené 2K-polyuretanovým nátěrem

**CC-PU-ochranná vrstva** (extramatná, matná, lesklá)

**CC-SuperPU-Siegel** (extramatný, matný)

**CC-PU-ochranná vrstva-Antislip**

**CC-PU-Anticolor**

(dále v textu jen 2K-PU-nátěr)

### 1. Preventivní opatření

- 1.1 Do vchodových prostor je nutné nainstalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny. Aby byla jejich účinnost dokonalá, musí být pravidelně čistěny a vyměňovány. Tímto opatřením bude z velké míry zamezeno vnosu nečistot a omezeno mechanické zatížení podlahoviny.
- 1.2 Nepoužívejte žádné židle s poškozenými nebo chybějícími podložkami nebo také nevhodná kolečka na kolečkových židlích. Tyto narušují a poškozují nejen ochrannou vrstvu, ale také samotnou podlahovinu. Kluzáky židlí, stolů a veškerého nábytku, který se posouvá po podlahovině pravidelně čistit omýváním (např. 1x týdně v zatěžovaných prostorách) a pravidelně je kontrolovat na mechanické poškození (např. 1x měsíčně) a jemným smirkem vyhladit případné defekty.

### 2. Čištění po ukončení stavebních prací / základní čištění

Před nanesením **2K-PU-nátěru** musí být provedeno důkladné čištění po ukončení stavebních prací popř. základní čištění, aby byly u nových podlahovin odstraněny všechny výrobní a montážní nečistoty nebo také ochranný finish a u starších podlahovin došlo k odstranění starých ochranných vrstev, tvrdošijných nečistot a ostatních usazenin.

K tomuto čištění použijte **CC-Základní čistící přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou (podle podlahoviny a odolnosti zbytků nečistot). Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** se zeleným padem nebo kartáčem (pouze u silněji strukturovaných površích). Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu (např. **CC-Extraktor** nebo **CC-Premium F2**) a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Pro odstranění starých vrstev ošetřovacích prostředků z podlahovin alkalicky odolných může být použit také **CC-Profi-základní čistící přípravek**.

### 3. Vytvoření ochrany povrchu CC-PU-ochrannou vrstvou

Následné ošetření **2K-PU-nátěrem** po čištění po ukončení stavebních prací nebo po základním čištění má ochranný účinek, zjednodušuje denní čištění a prodlužuje životnost podlahoviny. Tento dlouhodobý ochranný nátěr vykazuje obzvláště vysokou životnost, splňuje požadavky normy DIN 18 032 pro sportovní povrchy (platí pro nátěr **CC-PU-ochranná vrstva matná**) a má vynikající odolnost vůči bezbarvým dezinfekčním prostředkům a jiným bezbarvým chemikáliím, případně také proti barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel z gumy (platí pro **CC-PU-Anticolor**).

- 3.1 *První ošetření:* Příslušným tvrdidlem aktivovaný **2K-PU-nátěr** naneste neředěný na důkladně vyčištěný povrch (viz. bod 1. Základní čištění) jednou až dvakrát **CC-Lakovacím válečkem „Aguatop“** (10 mm) rovnoměrně sytě na připravený suchý povrch. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně zaschnout, oba nátěry je ovšem nutno provést ve stejný den.
- 3.2 *Sanace:* Podle zatížení objektu a frekvence je nutno ochrannou vrstvu pravidelně kontrolovat na stupeň opotřebení a v případě potřeby provést doošetření. Při doošetření naneste **2K-PU-nátěr** neředěný na důkladně vyčištěný povrch (viz. bod 2. Základní čištění). Lokální sanace menších částí je taktéž možná. V tomto případě kontaktujte naše technické poradce.



**Upozornění:** Před nanešením **2K-PU-nátěru** proveďte celoplošné zmatování povrchu pomocí jednokotoučového rotačního stroje **CC-SRP 2+S** s podloženým **CC-PU-sanačním padem šedým**, aby bylo dosaženo nejlepšího možného optického sjednocení přechodových míst a zabezpečeno optimální přilnutí následného nátěru. Čerstvě ošetřené podlahoviny mohou být opatrně používány teprve po 12 hodinách po ukončení ošetřovacích prací. Konečná odolnost ochranného systému je dosažena po cca sedmi dnech.

#### 4. Běžné čištění a ošetřování

##### 4.1 Odstraňování prachu:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte stíráním vlhkým mopem.

##### 4.2 Manuální nebo strojové mokré čištění:

Pro odstranění přilnutých nečistot použijte **CC-PU-čistič** zředěný v poměru 1:200 a plochu vytírejte ručně vhodným mopem (např. **CC-Quick-Step**) nebo čisticím automatem (např. **CC-Premium F2**). V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používejte **CC-Desinfekční prostředek-konzentrát**.

##### 4.3 Mezistupňové čištění:

Pokud nelze odolné nečistoty odstranit při běžném čištění, je nutné provést intenzivní mezistupňové čištění. V tomto případě zředte **CC-PU-čistič** v poměru 1:50 až 1:100 s vodou a čištění provádějte čisticím automatem s kartáčem nebo sprejovou metodou jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** s červeným padem.

Pro optimální udržení hodnoty povrchu a ulehčení běžného čištění se doporučuje provádět pravidelné leštění povrchu jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP 2+S** s bílým padem.

#### 5. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit neředěným **CC-PU-čističem** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýť čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

#### 6. Důležitá upozornění

U podlahovin, které byly kladeny bez lepení, je nutné se při čištění vyvarovat zvýšené vlhkosti, popř. loužiček nebo stojící vody, neboť by to mohlo vést k poškození spojů vlivem průniku vlhkosti a k podtečení. Toto platí pro kladení bez svařování spojů na podklady, které nejsou odolné vodě a také pro zdvojené podlahy. Konzultujte tento postup s našim technickým poradenstvím.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)

*Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.*

