

## Dřevěné a korkové podlahy– olejované a voskované

### 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem do bytu a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžné údržby a pravidelně je měnit nebo čistit.

### 2. Pravidelné čištění a ošetřování

Pro pravidelné čištění a ošetřování používat roztok **CC-Péče o voskované povrchy** nebo **CC-Mýdla na dřevo** a vody v koncentracích, které jsou uvedené v návodu na používání konkrétního produktu. V roztoku vymáchat vhodný mop (např. **CC-Quick-Step**), důkladně vyždímat a podlahu následně za vlhka vytírat. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a pevně ulpívající nečistoty odstranit neředěným čistícím prostředkem za pomoci jemného bílého padu. Pravidelné leštění pomocí jednokotoučového rotačního stroje **CC-SRP** s leštícím kartáčem nebo bílým padem vede ke zvýšení odolnosti ochranného filmu a doporučuje se především v silně zatěžených prostorách.

**CC-Mýdlo na dřevo** vykazuje vysokou čistící účinnost při zároveň šetrné pH-hodnotě a má hedvábně matný optický vzhled. **CC-Péče o voskované povrchy** ošetřuje podlahu při čištění přírodními vosky a propůjčuje jí hedvábně lesklý povrch.

#### **Upozornění:**

Na nové podlahy s výrobním UV-olejováním povrchu použít výhradně **CC-Mýdlo na dřevo**.

### 3. Oživení menších ploch a oprava škrábanců

Poškozená místa, větší plochy a obzvláště zatěžená menší plochy (např. vychozené cesty) je možno opravit pomocí **CC-Premium-ošetřovacího oleje**. Olej nanést velmi tence na důkladně vyčištěný a dokonale suchý povrch a nechat úplně nasát do dřeva. Případné přebytky oleje setřít savým hadrem. Lehké škrábance a zbytky skvrn, které nejdou odstranit běžným čištěním, nejprve opatrně přebrousit jemným brusným papírem nebo brusnou houbou po směru dřevěných vláken. Ošetřovaná místa používat až po úplném vytvrnutí oleje (asi 12 hodin). Postup na oživení celé plochy – viz bod 4.

### 4. Intenzivní čištění a doolejování celé plochy

Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Zbytky ošetřovacích prostředků a tvrdošijné nečistoty odstranit při intenzivním čištění **CC-Intenzivním čistěčem na dřevo a korek**. Vytvořit roztok s vodou v poměru 1:1 až 1:3, nanést jej a rozetřít na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky" a ihned bezprostředně celou plochu vydrhnout pomocí **CC-Padmeister** nebo jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** s bílým padem. Rozpuštěné nečistoty okamžitě důkladně z plochy odsát vysavačem na vodu (např. **CC-Extraktor** nebo **CC-Profi-M/S-vysavač**) nebo ve výjimečném případě použít savé suché mopy. Následně plochu vlhce přečistit čistou vodou. Po důkladném vyschnutí musí být provedeno ošetření pomocí **CC-Premium-ošetřovacího oleje**. Olej nanést rovnoměrně na povrch pomocí svého hadříku a ihned dokonale zalestit strojově jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** s bílým padem nebo manuálně pomocí **CC-Padmeister** s bílým padem. Eventuální přebytečný olej ihned následně savými hadry odleštit. Podlaha musí po přešetření vypadat stejnoměrně hedvábně matně.

**Důležitá upozornění:** Plochu při intenzivním čištění vždy čistit po úsecích. Čištění provádět pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblépit. Před základním čištěním rovněž zkontrolovat, jestli nejsou na ploše otevřené spáry. Bezpodmínečně zkrátit dobu působení na minimum a podlahu nenechat nikdy delší dobu mokrou.



## 5. Všeobecná upozornění

Přírodní produkty dřevo a korek by neměly být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímají vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (*bobtnání*) nebo k zašednutí. Platí to především pro ty druhy dřev, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk). Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným mopem), aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené podlahy v prvních dvou týdnech čistit pouze nasucho, tzn. zametat nebo vysávat. Nohy nábytku podle možnosti opatřit filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) mohou způsobit nevratné zbarvení lakovaného povrchu. Proto zamezit kontaktu těchto produktů s lakovanou podlahovinou.

Dřevěná a korková podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti vzduchu) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti vzduchu) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno dbát na to, aby se relativní vlhkost vzduchu v prostorách s dřevěnou nebo korkovou podlahou pohybovala celoročně mezi hodnotami 50 až 60% při cca 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topicím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.premium-partner.cz](http://www.premium-partner.cz)

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)

*Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 356 Parketářské práce.*

